



CD/DVD の無効化から有効の状態とならない場合  
CD/DVD 有効化ツールをご使用ください。




CDFormatEnabler を実行してください。



ご使用の前に文面をご確認ください。  
OK ボタンを押下します。

現在の CD/DVD の状態が「無効」となっていることを確認します。



有効化のボタンを押下、最新ボタンを押下して最新の状態が有効であることを確認してください。

再起動後に CD/DVD が有効となります。

『\*必ず再起動を行ってください。』